


Poste téléphonique SNOM720



1. L'écran : avec 4 touches contextuelles et indiquant le profil, l'heure et la date et la fonction des touches.
2. Les 18 touches programmes, par défaut ce sont des touches de lignes.
3. Le clavier alphanumérique ainsi que les touches de fonction.
4. Le bouton mute, le réglage du volume (de sonnerie et d'écoute), le haut parleur et la touche casque.

Renvoyer ses appels

Codes de renvoi

- Renvoi inconditionnel : ***21 + n° de poste**
- Renvoi sur non réponse : ***31 + n° de poste**
- Désactiver le renvoi immédiat : ***37**
- État des renvois : ***10**

Gérer ses appels

Décrocher et composer le numéro

- Les 5 chiffres du numéro du poste interne
- Les 10 chiffres du numéro externe en rajoutant le préfixe de sortie "0".

Intercepter un appel

- Composer ***8 + n° de poste qui sonne**
- Si votre poste fait partie d'un groupement d'interception, composer simplement le ***8**

Mettre en attente

- Pour mettre en attente lors d'une communication, presser la touche (hold)
- Pour reprendre la conversation, appuyer sur la touche de la ligne mise en attente ou ré-appuyer sur la touche hold

Appeler un deuxième correspondant en cours de communication

- Appuyer sur le bouton d'une ligne non occupée
- Composer le numéro d'appel.
- Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.

Gérer 2 appels simultanés

Passer alternativement du 1er au 2ème correspondant

- Appuyer sur la touche correspondante
- Pour entrer en conférence à trois, appuyer la touche contextuelle « Conf. »

Transfert direct

- Appuyer sur la touche (transfer)
- Composer le numéro puis valider avec

Transfert supervisé

- Aller sur la 2^e ligne
- Composer le numéro
- Une fois que votre destinataire a décroché, vous pouvez annoncer la personne puis appuyer sur la touche et valider avec
- Si plusieurs ligne sont actives, choisir la ligne à transférer avec la croix directionnelle

Accéder à sa messagerie (mevo)

- Consultation : ***98** ou appuyer sur la touche prévu à cet effet : , qui devient rouge lorsque vous avez un message

Le mode Ne Pas Déranger

- Pour activer le mode « NPD » il faut appuyer sur le bouton (DND) **ou** Composer *25.

Attention, vous ne recevrez plus d'appels ou le poste renverra sur la boîte vocale si vous bénéficiez de ce service.